

Instrukcja Użytkownika PL



Dozownik płynów został stworzony z myślą o podawaniu niewielkich ilości cieczy. Urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane przez specjalistów.

1. W zestawie

- Kontroler
- stacja dozująca (bez reefdoser add 4)
- zasilacz

2. Panel kontrolny

- : menu oraz przycisk potwierdź (dalej nazywany jako „Enter“)
- ESC : powrót lub stop
- ↑ : do góry / plus
- ↓ : do dołu / minus
- ← : w lewo
- : w prawo

Podłącz kontroler po prawej stronie panelu do zasilania na tyle reefdosera. Na tylnej części jest jeszcze jedno gniazdo do podłączenia dodatkowego modułu **reefdoser add4** dostępnego jako dodatkowe akcesorium.

Pompy same zasysają ciecz i powinny być umieszczone powyżej zbiorników z pompowaną cieczą. Aby uniknąć całkowitego opróżnienia pojemnika w przypadku przecieku, zaleca się, aby wężyk nie był opuszczony do samego dołu pojemnika. Aby uniknąć zasysania wstecznego, końcówka z płynem nie była zanurzona w wodzie akwariowej.

Urządzenie należy chronić przed zwiększoną wilgocą i rozchlapywaniem na urządzenie wody. Zwiększona wilgotność często pojawia się w szafkach, gdzie jest zainstalowany filtr. W przypadku zawilgocenia urządzenia gwarancja nie będzie uznana.

3. Data oraz czas

Wciśnij „Enter” aby wejść do menu i wybierz „Set Time & Date” wciskając przyciski “↑” “↓”.

Wciśnij „Enter” aby wejść do ustawień roku, miesiąca, dnia. Wciskając “←” “→” i wprowadź właściwe dane wciskając “↑” “↓”.

Wciśnij ponownie „Enter” aby wybrać ustawienie czasu. Postępuj tak samo jak w przypadku ustawiania daty. Wciśnij „Enter” aby zachować dane i powrócić do menu daty i czasu.

4. Kalibrowanie pomp.

W taki sam sposób skalibruj pompy przyciskami “↑” or “↓” . Wybierz właściwą pompę za pomocą strzałek “←” lub “→” i rozpocznij kalibrację wciskając “↑” . poczekaj aż właściwe wężyki zapełnią się. Następnie wciśnij “↑” aby zakończyć napełnianie.

Proces kalibracji: weź np. więcej niż 100 ml wody lub innej cieczy, włóż stronę ssącą wężyka do cieczy, a stronę tłoczącą do właściwego pojemnika kalibracyjnego. Wciśnij przycisk “↑” aby rozpocząć proces. Dane na wyświetlaczu zaczynają się od 0 i będą rosły. Wciśnij przycisk “↑” ponownie, kiedy przepompuje się 100ml. Wciśnij „Enter” aby zachować dane w pamięci i powrócić do menu kalibracji. Wybierz kolejną pompę do kalibracji i powtórz procedurę. “n” w Pn oznacza wybraną pompę.

Dla dobrych wyników upewnij się, czy urządzenie stoi na równej powierzchni.

5. Dozowanie płynów

Podczas programowania należy upewnić się, że pompa nie może pracować więcej niż 15 minut bez zatrzymania. Czas zatrzymania powinien być przynajmniej tak długi, jak czas podawania. W innym wypadku skraca się drastycznie żywotność pompy.

Wciskając „Enter” wejdź do podmenu „Set Program” wciskając “↑” “↓”. Wciśnij „Enter” aby potwierdzić.

Wciśnij “←” lub “→” aby wejść do trybu ustawień pomp. Wybierz właściwą pompę strzałkami i potwierdź wciskając “Enter”.

Wybór pompy: Wciśnij "←" lub "→" aby wybrać tę pompę, która ma być ustawiana. Pompy 5 – 8 mogą być programowane tylko wtedy, kiedy zainstalowany jest dodatkowy moduł pomp (reefdoser add 4). Wybierz żądaną pompę i wciśnij „Enter” oraz wybierz żądaną ilość dawek na dzień („Time per Day”). Możliwe jest maksymalne ustawienie 24 dawek na dobę.

Dawki (Time Per Day): Wymagana ilość dawek może być ustawiana za pomocą strzałek "↑" i "↓" od 1 – 24. Wciskając "Enter", możesz wejść do ustawienia interwału. Wybrana pompa jest wyświetlana jako „n” w Pn.

Interwał dni: 0 oznacza, że nie ma przerw pomiędzy dniami – czyli dawki są dozowane codziennie. Najdłuższy interwał to 30 dni – ustawia się go za pomocą strzałek "↑" i "↓". Wciśnij „Enter” aby wejść do ilości, która ma być podana.

Objętość dozowania: Ilość cieczy do podania w dawce. Wciśnij "←" lub "→" aby wybrać żądaną i zmienić wartość wciskaj "↑" or "↓". Po wciśnięciu " Enter" dane zostaną zapamiętane. Czynność należy potwierdzić dla każdej z pomp.

Czas dozowania: Wciśnij "←" lub "→" aby wybrać godziny i minuty i wybierz wartości za pomocą strzałek "↑" or "↓". Wciskając "Enter", wejdiesz do dodatkowych dawek "Time Per Day". Wciśnij "Enter" aby zachować dane. Wciskając "ESC" powrócisz do głównego menu.

6. Bezpieczeństwo

1. Produkt jest tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy użytkować i przetrzymywać z dala od wilgoci!
2. Nie wolno pompować korozyjnych cieczy lub takich, które mogą się z czasem krystalizować.
3. Wężyki każdej z pomp dozujących powinny być wypełnione cieczą przed użyciem oraz właściwie skalibrowane, aby upewnić, że dozowanie będzie dokładne.
4. Nie wolno smarować pomp ani żadnych innych elementów!

7. Zmianianie głowicy

Przed zmianą pompy należy rozłączyć zasilanie.

Pompa oraz rolki i wąż są dostępne jako części zamienne.

Aby zmienić głowicę pompy, dwa boczne klipsy muszą być ściśnięte. Ściśnięcie pozwoli oddzielić głowicę od białej podstawy. Być może zaistnieje potrzeba użycia niewielkiego śrubokręta którym trzeba będzie powążyć głowicę silnika. Podczas instalacji nowej głowicy należy upewnić się, że ośka jest dokładnie pomiędzy trzema rolkami. Musi być wypośrodkowana, widoczna w otworze.

8. Dane techniczne

zasilanie: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

moc: 12 V DC 2.0 A

9. Gwarancja

Aqua Medic udziela gwarancji na usterki materiałów i produktów oświetleniowych na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Jeśli produkt jest uszkodzony, gwarant według własnego uznania dokona naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieodpowiedniej instalacji, nieodpowiedniego użycia lub zmian dokonanych przez użytkownika. Aqua Medic nie odpowiada za jakiegokolwiek powstałe uszkodzenia spowodowane użyciem produktu. Gwarancja ważna jest jedynie wraz z dowodem zakupu.

Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za straty pośrednie i bezpośrednie wynikające z awarii sprzętu. Żadne z powyższych nie ma wpływu na statutowe prawa jakie przysługują Państwu na mocy obowiązujących przepisów.

Przed złożeniem reklamacji prosimy upewnić się, czy przeczytali Państwo i zrozumieli niniejszą instrukcję.

Ze względu na politykę ciągłego ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produkcie bez uprzedniej informacji

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Zastrzegamy prawo do zmian - 12/2014